

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette mini lampe de camping solaire, équipée de 4 LED. Celle-ci est idéale pour des nuits au camping ou pour des soirées au jardin. Peu importe que vous dormiez dans votre tente ou à la belle étoile. Cette lampe de camping écologique et rechargeable convient tout particulièrement aux endroits où aucune prise de courant n'est disponible pour l'alimentation ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Mini lampe de camping solaire
- Câble de chargement Mini-USB
- Mode d'emploi

## Chargement

- Avant la première utilisation, rechargez complètement la lampe de camping. Vous pouvez recharger la lampe de camping soit à l'aide du câble mini-USB fourni, soit la laisser se recharger elle-même par la cellule solaire.
- Pour recharger la lampe de camping au moyen du câble mini-USB, tournez le couvercle en plastique de la lampe de camping et retirez-le. L'entrée mini-USB se trouve entre les LED.
- Branchez la lampe de camping à une source de courant adaptée (un ordinateur fixe ou portable par exemple). Au bout de 2 heures environ, la lampe de camping est entièrement rechargée.
- Le rechargement par la lumière du jour (les rayons du soleil) nécessite environ 12 à 15 heures.



### NOTE :

*Une fois complètement chargée, la lampe de camping brille en continu jusqu'à douze heures.*

## Allumer et éteindre

- L'interrupteur marche/arrêt se trouve également sous le couvercle en plastique. Une fois l'interrupteur sur "marche", la lumière ne s'allume que lorsque le capteur de luminosité intégré détecte que la nuit tombe. Cette fonction peut cependant empêcher l'allumage, en cas de placement à proximité d'un éclairage artificiel (un lampadaire par exemple). Veillez ainsi à placer la lampe assez loin des autres sources de lumières artificielles nocturnes. Dès qu'il fait jour, la lampe de camping s'éteint automatiquement.
- Lorsque la lampe de camping brille, vous pouvez l'éteindre soit en utilisant l'interrupteur marche/arrêt, soit en tournant la poignée située à côté de l'interrupteur marche/arrêt.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Pour le chargement, utilisez uniquement des sources de courant dont le voltage ne dépasse pas 5,5 V.
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Le produit résiste aux projections d'eau et peut également être utilisé sous la pluie.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Les LED ne peuvent pas être remplacées.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC-9175, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
19.12.2013

*Kurtasz, A.*